



Popis funkce ochrany:
Odchyłka mimo nastavené tolerance způsobí odpojení měniče od sítě. K následujícímu připojení měniče do sítě dochází na základě obnovení U a f po 20 minutách, kdy plně obnoví výrobu.

Řízení výkonu 0% a 100% přes přijímač HDO:
V rozváděči FVE M4 se nachází kontakt, který je ovládán signálem z přijímače HDO, který už je zabudován 4Q elektroměru. Po přijetí signálu, střídač zredukuje svůj výkon na 0%

<div>Chytré město CZ s.r.o Jihlavská 2512/34 591 01 Žďár nad Sázavou IČ: 05631521</div>		<div></div>		
Zodpovědný projektant :	Ing. Josef Tomášek	Pare :	Stupeň PD :	DPS
Vypracoval :	Matěj Vinopal		Datum :	říjen 2024
			CAD :	
Objekt :		Fotovoltaická elektrárna o výkonu 9,9 kWp		
Oddíl :		Fotovoltaika		
Investor :	Městys Bobrová, Bobrová 138, 592 55 Bobrová		Měřítka :	NENÍ
Místo stavby :	Vodárna Bobrová, parc. č. 2004, k.ú. Bobrová		Formát :	A2
			Zakázkové číslo	
Obsah :	Zjednodušené schéma zapojení	Číslo výkresu : A.1.0.2.		
Kraj :	Vysočina	Zástupce investora :		